

02 / KOLEKSİYON

Gizli Tekerlekli Saksı



Tekerlekler gizli. Hareket özgür.

Tekerlekler gövdenin altındaki iç boşlukta saklanır; normal bakışta metal gövde öne çıkar. Saksıyı taşıyıp yerleşimi değiştirebilir, tekerlek kilidiyle seçtiğiniz konumda tutabilirsiniz.

STANDART ÖLÇÜLER

Uzunluk: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm · En: 36 cm.

Tekerlekler dâhil toplam yükseklik: 40 cm.

TASARIMIN ARDINDAKİ FİKİR

Gövdenin altında saklı hareket.



GİZLİ TEKERLEK

Tekerlek takımı, metal gövdenin altındaki iç boşlukta yer alır.

HAREKET KABİLİYETİ

Altta konumlanan tekerlekler, saksının yerinin değiştirilmesini sağlar.



DIŞARIDAN SADE BİR GÖVDE

Normal kullanımda tekerlekler geri planda kalır. Mekânın düzeni değiştiğinde saksınız da sizinle birlikte hareket eder.